

## PREZENTAČNÍ LASEROVÉ UKAZOVÁTKO

### NASTAVENÍ UKAZOVÁTKA

1. Zasuňte přijímač do USB portu vašeho počítače
2. V dialogovém okně zvolte automatickou instalaci.
3. LED dioda na přijímači rychle bliká. Na ukazovátku stiskněte tlačítko pro pohyb „nahoru“ nebo „dolů“. Dioda zhasne a ukazovátka je připravené.
4. Otevřete prezentační program (MS Powerpoint, Adobe Reader apod.) a tisknutím tlačítek „nahoru“ nebo „dolů“ ověřte, že ukazovátka funguje.
5. Boční tlačítko slouží v MS Powerpoint pro ztmavení obrazovky.

### VÝMĚNA BATERIÍ

- Odsuňte zadní kryt ukazovátka.
- Vyměňte použitou baterii a vyměňte ji za novou. Při vkládání baterie vždy dbejte na správnou polaritu (viz vnitřní část ukazovátka pod krytem).
- Opatrně kryt nasuňte zpět na místo.

### OBSAH BALENÍ

RF přijímač, ukazovátka se 4 tlačítky, 1x AAA baterie, cestovní pouzdro



### SPECIFIKACE

- Dosah ukazovátka k PC: až 30 m
- Třída laseru: 2
- OS: Windows 2000 a vyšší, Linux, MacOS 10.6 a vyšší

### VAROVÁNÍ

- Jiné než zde popsané zacházení s ukazovátkem může vést k radiačnímu ozáření a může mít neblahé zdravotní následky.
- Nikdy nemiřte laserovým paprskem přímo do očí!
- Nepoužívejte toto zařízení při okolní teplotě nad 35°.
- Výkon laseru v ukazovátku může být mírně ovlivněn okolní teplotou.
- Tento výrobek není určený pro použití ve vodě ani v místech s vysokou vlhkostí.
- Pád nebo jiný náraz může způsobit nefunkčnost laseru.
- Vyměňte baterie v případě, že zařízení dlouhodobě nepoužíváte.
- Pro optimální výkon zeleného laseru je velmi vhodné použít alkalické baterie.
- Tento výrobek není určený dětem.
- Rozebráním výrobku ztrácíte záruku.

**POWER**  
**laser** 