

## LASEROVÉ UKAZOVÁTKO - karabinka



### VÝMĚNA BATERIÍ

- Odšroubujte zadní část ukazovátka.
- Vyjměte použité baterie a vyměňte je za nové.
- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu.
- Sešroubujte ukazovátka.

### POUŽÍVÁNÍ LASEROVÉHO UKAZOVÁTKA

- Stiskněte tlačítko na hřbetu ukazovátka pro zapnutí laseru, pro vypnutí jej uvolněte.

### VAROVÁNÍ

- Jiné než zde popsané zacházení s ukazovátkem může vést k radiačnímu ozáření a může mít neblahé zdravotní následky.
- Nikdy nemiřte laserovým paprskem přímo do očí!
- Provozní teploty: 15° až 35°.
- Výkon laseru v ukazovátku může být mírně ovlivněn okolní teplotou.
- Tento výrobek není určený pro použití ve vodě ani v místech s vysokou vlhkostí.
- Pád nebo jiný náraz může způsobit nefunkčnost laseru.
- Vyjměte baterie v případě, že zařízení dlouhodobě nepoužíváte.
- Pro optimální výkon zeleného laseru je velmi vhodné použít alkalické baterie.
- Tento výrobek není určený dětem.
- Rozebráním výrobku ztrácíte záruku.