

# LASEROVÉ UKAZOVÁTKO

**POWER**  
**laser**


## TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní napětí: 3V  
Napájecí baterie: 2×AAA 1,5V  
Vlnová délka laseru: 532nm (zelený)

Výkon laseru: <200mW (zelený)  
Provozní teploty: 15°C-30°C  
Skladovací teploty: -10°C-+50°C


## VÝMĚNA BATERIÍ

- Odšroubujte zadní část ukazovátka.
- Vyjměte použité baterie a vyměňte je za nové.
- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (viz obrázek)
- Sešroubujte ukazovátka.



## POUŽÍVÁNÍ LASEROVÉHO UKAZOVÁTKA

- Stiskněte tlačítko na hřbetu ukazovátka pro zapnutí laseru, pro vypnutí jej uvolněte.



## VAROVÁNÍ

- Jiné než zde popsané zacházení s ukazovátkem může vést k radiačnímu ozáření a může mít neblahé zdravotní následky.
- Nikdy nemiřte laserovým paprskem přímo do očí!
- Nepoužívejte toto zařízení při okolní teplotě nad 35°.
- Výkon laseru v ukazovátku může být mírně ovlivněn okolní teplotou.
- Tento výrobek není určený pro použití ve vodě ani v místech s vysokou vlhkostí.
- Pád nebo jiný náraz může způsobit nefunkčnost laseru.
- Vyjměte baterie v případě, že zařízení dlouhodobě nepoužíváte.
- Pro optimální výkon zeleného laseru je velmi vhodné použít alkalické baterie.
- Tento výrobek není určený dětem.
- Rozebráním výrobku ztrácíte záruku.
- **TOTO LASEROVÉ UKAZOVÁTKO JE VELMI NEBEZPEČNÉ! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ S NÍM NEMIŘTE NA ŽIVÉ BYTOSTI. VELMI SNADNO SPÁLÍ LIDSKOU KŮŽI. ZÁSAH OKA MŮŽE VÉST K TRVALÉMU POŠKOZENÍ ZRAKU!**