


# LASEROVÉ UKAZOVÁTKO

Power  
Laser

## VÝMĚNA BATERIÍ

- Odšroubujte zadní část ukazovátko.
- Vyjměte použité baterie a vyměňte je za nové.
- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (viz obrázek).
- Sešroubujte ukazovátko.



## POUŽÍVÁNÍ LASEROVÉHO UKAZOVÁTKA

- Stiskněte tlačítko na hřbetu ukazovátko pro zapnutí laseru, pro vypnutí jej uvolněte.



## VAROVÁNÍ

- Jiné než zde popsané zacházení s ukazovátkem může vést k radiačnímu ozáření a může mít neblahé zdravotní následky.
- Nikdy nemiřte laserovým paprskem přímo do očí!
- Nepoužívejte toto zařízení při okolní teplotě nad 35°.
- Výkon laseru v ukazovátku může být mírně ovlivněn okolní teplotou.
- Tento výrobek není určený pro použití ve vodě ani v místech s vysokou vlhkostí.
- Pád nebo jiný náraz může způsobit nefunkčnost laseru.
- Vyjměte baterie v případě, že zařízení dlouhodobě nepoužíváte.
- Pro optimální výkon zeleného laseru je velmi vhodné použít alkalické baterie.
- Tento výrobek není určený dětem.
- Rozebráním výrobku ztrácíte záruku.